



ГОСТ-0

Л-12 (МиланОрех)



ГОСТ-0

Л-11 (ИталОрех)

Л-21 (БелДуб)





ГОСТ-0

Л-13 (Венге)

Л-23 (Белый)





2С

Л-11 (ИталОрех)

Для установки складной двери из двух полотен необходимо приобрести:

- 2 равных по ширине дверных полотна (35 или 40 см);
- перекладину для складной двери в комплекте с верхней направляющей П-2 (100 см);
- 2 стойки для складной двери;
- 1 комплект роликов Bravo W-101;
- 2 стальные петли без врезки 75*63*2,5;
- при необходимости: прямоугольные наличники, доборы;

и укомплектовать фурнитурой на выбор:

- ручка Купе;
- замок Купе.

СХЕМА ОТКРЫВАНИЯ




ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Высота обрамленного проема, см	Ширина проема, см	Размер дверных полотен, см
207-210	77-80	200*35 (2 шт.)



2С

Л-13 (Венге)

Для установки складной двери из четырех полотен необходимо приобрести:

- 4 равных по ширине дверных полотна (35 или 40 см);
- перекладину для складной двери в комплекте с верхней направляющей П-2 (200 см);
- 2 стойки для складной двери;
- 2 комплекта роликов Bravo W-101;
- 4 стальные петли без врезки 75*63*2,5;
- при необходимости: прямоугольные наличники, доборы;

и укомплектовать фурнитурой на выбор:

- ручка Купе;
- замок Купе.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Высота обрамленного проема, см	Ширина проема, см	Размер дверных полотен, см
207-210	147-150	200*35 (4 шт.)